Notas

Contenido 1

Instrucciones de servicio 2-14

Instrucciones generales 2
Mando a distancia VoiceDial 3
Introducción del número PIN 4
Ejecución de la llamada mediante número teléfonico ... 5
Ejecución de la llamada mediante rellamade..... 6
Memorización del nombre y del número 7
Ejecución de la llamada mediante el nombre 8
Reproducción vocal del nombre 9
Cancelación del nombre 10
Cancelación completa de nombres y de los números ... 11
Ejecución de la llamada con corrección
del número final 12
Ejecución de la llamada con corrección
del número inicial 13
Notas importantes 14

Leyenda 15
Notas 16

Instrucciones generales

En su vehículo está montado un dispositivo de manos libres universal dotado de la opción VoiceDial. Por lo tanto, Ud. tiene la posibilidad de ejecutar una llamada telefónica hacia el interlocutor deseado, ejecutando vocalmente el número de teléfono o el nombre del destinatario de la llamada.

Además, es posible seguir utilizando el dispositivo de manos libres en su vehículo, realizando una simple sustitución del soporte del teléfono dentro del automóvil.

Para que Ud. pueda aprovechar al máximo las posibilidades de su dispositivo de manos libres, le aconsejamos que consulte con mucha atención las Instrucciones de Uso y que las conserve siempre en su coche para eventuales consultas futuras. De esta forma, en caso de duda o de problemas, tendrá la posibilidad de poder consultar una vez más el manual de instrucciones.

En caso de problemas en el dispositivo de manos libres que no estuvieran contemplados en las instrucciones de Uso, le aconsejamos ponerse en contacto con su Representante Lexus. Se-guramente estará encantado de poderle ayudar e incluso aceptar sus sugerencias.

Buen viaje!


Microfono
Más alto/más bajo del VoiceDial función
Más alto/más bajo del Volumen
Encendido/apagado del LHF 35
Encendido/apagado de la carga del teléfono móvil
VoiceDial commands for:
- Selección del número
- Rellamada
- Memorización de los nombres + números
- Reproducción vocal de los nombres + números
- Selección del número del nombre
- Cancelación de los nombres + números
- Cancelación completa de los nombres + números
- Introducción del código PIN
- Interrupción

Leyenda

- Altavoz


- Micrófono

Notas importantes

Es necesario hablar utilizando un tono normal y pronunciando claramente: cada cifra del número telefónico debe pronunciarse individualmente sin realizar pausas excesivas entre los números. Para obtener un funcionamiento óptimo del dispositivo de manos libres, es necesario pronunciar los números telefónicos en secuencias de tres a cinco cifras.

Por ejemplo:
Introducir la siguiente secuencia de cifras: "cero-uno-nueve-cero" y después realizar una pausa breve; una vez que el dispositivo de manos libres haya reproducido los números, introducir las cifras siguientes que corresponden al número de teléfono que se ha seleccionado.
Si se introduce la sucesión de cifras "cero-uno-noventa", el dispositivo de manos libres no aceptará este co mando.

☑

- GONZALEZ

- 0_1 _2 _3_ 4_ 5_ 6_ 7

☒

- G o n ZALez
- G OO__ N ZA L ez

- 0123456789
- 0_100_23_400__56

Mando a distancia VoiceDial



Estado del teléfono	Función de la tecla VoiceDial
El teléfono suena	Presión breve: Aceptación de la llamada Presión prolongada: Rechazo de la llamada
Durante una conversación	Presión breve: --- no ocupado --- Presión prolongada: colgar el telefono
Stand by	Presión breve: Activación del mando vocal Presión prolongada: Rellamadla

Nota:

Presión breve: menos de 1,5 segundos

Presión prolongada: más de 1,5 segundos





Nota:
No es posible gestionar una segunda llamada en entrada o en salida mediante la tecla VoiceDial.
Esta operación es sólo posible empleando el teclado del teléfono móvil. Durante la modalidad Stand-by, accionar el mando vocal presionando brevemente (no más de 1,5 seg) la tecla VoiceDial. Un tono acústico señalará la disponibilidad de la modalidad manos libres.

Cuando se selecciona un número que está ocupado en ese momento, en ciertos tipos de teléfonos, se verificará una condición de bloqueo.
Durante este periodo de bloqueo hay que seleccionar nuevamente el número, y el dispositivo de manos libres responderá con el siguiente mensaje: "el número está siendo marcado" pero el comando no se ejecuta.

1 - Introducción del número PIN

Attencion: *Algunos teléfonos móviles no están dotados de la opción para la introducción vocal del número PIN. Su dispositivo de manos libres se lo indicará. En este caso, la introducción del código debe realizarse en el teléfono de forma manual.*

Instalar el teléfono móvil en el soporte correspondiente y proceder tal como sigue:

- 1 Seg.

- Introducir número PIN

- Sirvase indicar código PIN

- 1_2_3_4

- 1_2_3_4

- Llamar

- El código PIN está siendo marcado

10 - Ejecución de la llamada con corrección del número inicial



- 1 Seg.

- Marcar el número

- Sírvase indicar el número

- 0_1_2_3_4_5_6_1

- 0_1_2_3_4_5_6_1

- Borrar delante

- 1_2_3_4_5_6_1

9 - Ejecución de la llamada con corrección del número final



2 - Ejecución de la llamada mediante número telefónico



3 - Ejecución de la llamada mediante rellamada



8 - Cancelación completa de los nombres y de los números



7 - Cancelación del nombre



4 - Memorización del nombre y del número


- 1 Seg.
- Memorizar nombre
- La Lista telefónica está completa
Véase chapter 7
"Cancelación del nombre y del número"
- Sírvase indicar el nombre
- GONZALEZ
- ¡El nombre no es memorizado!
- Sírvase indicar el nombre
- Repita el nombre, por favor!
- GON_ZALEZ
- GONZALEZ
- El nombre - GONZALEZ existe
- Sírvase indicar el nombre
- Sírvase indicar el número, por favor ?
- GANZALEZ
- 1_2_3_4_5_6_7_8_9
- Repita el nombre, por favor
- 1_2_3_4_5_6_7_8_9
- GANZALEZ
- Memorizar
- El nombre está memorizado

5 - Ejecución de una llamada utilizando el nombre



6 - Reproducción vocal del nombre